PC SCHEMATIC

Instalacja i uruchomienie programu z licencja programową

UWAGA!

Serwer licencji instaluje się automatycznie razem z programem. Poniższa procedura musi być zastosowana tylko w przypadku, gdy z jakiś powodów serwer nie zainstalował się właściwie lub nie działa.

Włóż do napędu płytę instalacyjną programu PCSCHEMATIC Automation. Wybierz opcję **Instalacja programu**:



Z następnego okna wybierz opcję Programy użytkowe i sterowniki:

Instalacja sieciowa
Instaluj
Uaktualnij

Z następnego okna wybierz opcję Instaluj PCS License Server:

Sterownik do programowania klucza licencyjnego
Instalui PCS Licance Serier
Instaluj PCS License Selver

Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie i zainstaluj serwer. *Instrukcję instalacji serwera* znajdziesz pod opcją instalacji serwera.



PC SCHEMATIC

Pod koniec instalacji pojawi się okno z pytaniem, czy dodać / aktywować licencje programowe:



Pozostaw tą opcję zaznaczoną i kliknij **Finish**. Po zakończeniu instalacji automatycznie uruchomi się **License Manager**:

PC SCHEMATIC License Manager	_		\times
R R Ø 🗂 7+ 7- 7: 🚳 🖓 🗟 🗢 🕕 🥹			
Server Name : Server FQDN : Server IP :			^
📑 License Activation on localhost — 🗆	×		
Enter License Acticvation Key	te	5	
Cance	el		
		J	
< >> <			>
Getting server status. Please wait			

W polu *Enter License Activation Key* wpisz kod aktywacyjny, który otrzymałeś do programu. Kliknij na przycisk **Activate**.

Jeżeli program wyświetli taki komunikat jak poniżej to oznacza, że licencja została aktywowana.

PC SCHEMATIC License Manager	×
License added	
	ОК



ul. Jęczmienna 16/3 53-507 Wrocław NIP: 774-181-40-01

PC SCHEMATIC

Jeżeli wyświetli się komunikat jak poniżej, będzie to oznaczało, że licencja nie została aktywowana.

PC SCHEMATIC License Manager	×
Could not add license	
	ОК

W takim wypadku skontaktuj się z nasza firmą w celu rozwiązania problemu.

Uruchom program PCSCHEMATIC Automation. Program powinien uruchomić się gotowy do pracy.

Jeżeli jednak program zapyta, czy *uruchomić w trybie DEMO*, odpowiedz TAK.

Sprawdź, czy w programie ustawiony jest właściwy rodzaj licencji.

Z menu wybierz Ustawienia => System/Licencja. W oknie dialogowym wybierz zakładkę Licencja. W sekcji Ustawienia Licencji rozwiń listę i wybierz Serwer Licencji PCS.

	Ustawienia	×
System Licencja	Ustawienia Licencji Serwer Licencji PCS	
	Serwery Menadžer Licencji	+
	Menadżer Licencji	÷

Kliknij OK, wyłącz program i włącz ponownie.

Jeżeli program *nadal uruchamia się w trybie demo*, skontaktuj się z naszą firmą w celu rozwiązania problemu.

